# NiZ-Micro82-1M

| Fn+キー | 押し時間 | 機能 | 項目 | 指示ランプ | ランプ指示状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fn+左Alt | 3秒 | Win/MAC配列の切替 | Mac配列 | ②③ | 2回点滅 |
| | | | Win配列 | | 1回点滅 |
| Fn+Del | 1秒 | Office/Program1/2/3切替え<br>(Windowsのみ対応)<br>Windowsでカスタマイズすれば、<br>Macでもカスタマイズされた状態で使えます。 | Officeモード | ④ | 3秒間点灯してから消灯 |
| | | | Programモード1 | | 1回点滅してから消灯 |
| | | | Programモード2 | | 2回点滅してから消灯 |
| | | | Programモード3 | | 3回点滅してから消灯 |
| Fn+左Ctrl | 3秒 | 左CtrlとCapsLockキーの切替え | 切替 | ①②③ | 2回点滅してから消灯 |
| | | | 元に戻る | | 1回点滅してから消灯 |
| Fn+\\| | 3秒 | \\| とBackspaceキーの切替え | 切替 | ①②③ | 2回点滅してから消灯 |
| | | | 元に戻る | | 1回点滅してから消灯 |
| Fn+Esc | 1秒 | Num Lock機能 | ロック | ② | 消灯 |
| | | | 解除 | | 点灯 |
| Fn+F8 | 1秒 | APC機能 | 1.5mm | ①②③ | 1回点滅してから消灯 |
| | | | 2.2mm | | 2回点滅してから消灯 |
| | | | 3mm | | 3回点滅してから消灯 |
| Fn+↑/↓ | 1秒 | 指示ランプの明るさを調整 | 1/2/3/4段階 | ③ | 明るさ調整 |
| Fn+] | 1秒 | キーストローク間の遅延の値を変更することでキー入力の間隔を変更 | 500ms | ①② | 1回点滅してから点灯 |
| | | | 300ms | | 2回点滅してから点灯 |
| | | | 100ms | | 3回点滅してから点灯 |
| Fn+[ | 1秒 | キーを押し続けた時に文字が連続して入力される速度を調整 | 速度×1 | ①② | 1回点滅してから点灯 |
| | | | 速度×2 | | 2回点滅してから点灯 |
| | | | 速度×3 | | 3回点滅してから点灯 |
| | | | 速度×4 | | 4回点滅してから点灯 |

## マウスキーの設定

| マウスポインターの移動 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| キー | 押し時間 | 機能 | 項目 | 指示ランプ | 指示状態 |
| FN+W/S/A/D | 1秒 | マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動 | | | |
| FN+W/S/A/D | 押しぱなし | マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動 | | | |
| FN+左Shift+W/S/A/D | 押しぱなし | マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速 | | | |
| FN+Q | 2秒 | マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整 | 1ピクセル | ①②③ | 1回点滅 |
| | | | 10ピクセル | | 2回点滅 |
| | | | 15ピクセル | | 3回点滅 |
| | | | 20ピクセル | | 4回点滅 |
| | | | 25ピクセル | | 5回点滅 |
| | | | 50ピクセル | | 6回点滅 |
| FN+E | 2秒 | マウスカーソル連続移動ピクセルを調整 | 1ピクセル | ①②③ | 1回点滅 |
| | | | 2ピクセル | | 2回点滅 |
| | | | 3ピクセル | | 3回点滅 |
| | | | 4ピクセル | | 4回点滅 |
| | | | 5ピクセル | | 5回点滅 |
| | | | 6ピクセル | | 6回点滅 |
| FN+W+S+A+D | 2秒 | マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調節 | 0ms | ①②③ | 1回点滅 |
| | | | 100ms | | 2回点滅 |
| | | | 200ms | | 3回点滅 |
| | | | 300ms | | 4回点滅 |
| | | | 400ms | | 5回点滅 |
| FN+Tab | 2秒 | マウスカーソルが加速移動のピクセルを調整 | 10ピクセル | ①②③ | 1回点滅 |
| | | | 15ピクセル | | 2回点滅 |
| | | | 20ピクセル | | 3回点滅 |
| | | | 25ピクセル | | 4回点滅 |
| | | | 30ピクセル | | 5回点滅 |
| | | | 35ピクセル | | 6回点滅 |
| マウスのボタンの選択 | | | | | |
| キー | 押し時間 | 機能 | 項目 | 指示ランプ | 指示状態 |
| FN+Z | 1秒 | マウス左ボタンクリップ | | | |
| FN+X | 1秒 | マウスのミドルボタンクリップ | | | |
| FN+C | 1秒 | マウス右ボタンクリップ | | | |
| マウスホイールの移動 | | | | | |
| キー | 押し時間 | 機能 | 項目 | 指示ランプ | 指示状態 |
| FN+F/V | 1秒 | マウスホイールを1回ずつ上下に動かす | | | |
| FN+F/V | 押しぱなし | マウスホイールを連続上下に動かす | | | |
| FN+F+V | 3秒 | マウスホイールが1回スクロール距離を調整 | 1点 | ①②③ | 1回点滅 |
| | | | 5点 | | 2回点滅 |
| | | | 8点 | | 3回点滅 |
| | | | 10点 | | 4回点滅 |
| | | | 12点 | | 5回点滅 |
| | | | 15点 | | 6回点滅 |

# 基本仕様

| 製品型番 | NiZ-Micro82-1M-35G |
|---|---|
| 対応機種 | Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機 |
| 対応OS | USB有線接続： Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, Linux, MAC OS, IOS<br>※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。<br>※ パッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。<br>※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 |
| 接続方式 | USBケーブル |
| キー数 | 82キー（英語配列） |
| キー仕様 | 静電容量無接点方式、荷重35g |
| キーキャップ | PBT2色成形 |
| キータイプ | Cherry MX軸 |
| 外形寸法 | W318×D133×H38mm |
| 質量 | 約720g(本体のみ) |
| 電圧 | DC5V±10% |
| 動作電流 | 40mA |
| ケーブル長さ | 約2m |
| TELEC認証 | R 204-800381 |